


# Lucernario aerante<sup>®</sup> INOX

Per cavedi e bocche di lupo

## Apribile

Per piscine



- Per locali tecnici interrati di piscine
- Facilmente ispezionabile
- Protegge gli impianti



# Piatto doccia

*Lucernario aerante INOX*  
*Apribile* può essere utilizzato

**come piatto doccia.**

L'acqua raccolta dalle canalette di scolo è convogliata nello scarico. La superficie antiscivolo impedisce di scivolare.

# Riporre strumenti

*Lucernario aerante INOX*  
*Apribile* può essere utilizzato

**per riporre oggetti e**

**strumenti** all'interno del vano, quali spazzole, retini e il **robot da piscina.**

Durante l'utilizzo la centralina del robot può essere lasciata all'interno del vano impianti.




# Piastellabile

*Lucernario aerante INOX*  
*Apribile* **può essere**

**pavimentato** con piastrelle in gres porcellanato oppure con pavimenti in resina.





## Come funziona

Lucernario aerante INOX Apribile raccoglie l'acqua piovana dal suo canale di scolo e **permette l'aerazione del locale tecnico** attraverso le prese d'aria. Il flusso d'aria costante e l'azione dell'aspiratore fanno sì che il locale respiri. L'umidità è notevolmente diminuita e anche il **rischio di guasti agli impianti**. Le prese d'aria **sempre aperte** sono protette da **reti antinsetto e antiporco**. Sollevare la griglia per effettuare la pulizia del canale di scolo.

## Materiali

Lucernario aerante INOX Apribile è in acciaio **AISI 316** semiopaco per un **aspetto moderno** e un' **elevata resistenza all'ossidazione**. Il vetro calpestabile apporta luce naturale e permette un transito sicuro grazie alla **trama antiscivolo R11**.


Aspiratore elettrico OUT  
Un accessorio indispensabile per permettere un efficiente ricambio d'aria.



Antiscivolo Pixel




Prese d'aria  
con rete antinsetto



Un aspiratore elettrico OUT è incluso nel prezzo di vendita.  
Questo schema elettrico è fornito a titolo esemplificativo.

Consigliamo di consultare un professionista che definisca la realizzazione ideale del vostro impianto.


### Schema di posa



Questo schema di posa è fornito a titolo esemplificativo.


Consigliamo di consultare un professionista che definisca la realizzazione ideale del vostro pavimento.

# Guida alle taglie



Sezione longitudinale (Y)

Sezione trasversale (X)



## Dimensioni disponibili

	Dimensioni	Vano apribile	Foro soletta	Peso	Superficie apertura
Modello	A x B	C x D	E x F	Kg	(m <sup>2</sup> )
MX-A110	110 x 110	79,6 x 79,6	min 80 - max 94	80	0,63
MX-A130	130 x 130	99,6 x 99,6	min 100 - max 114	90	0,99
MX-A200	110 x 195,5	79,6 x 168,3	min 80 x 170 max 94 x 184	140	1,34

Dove non specificato le misure sono in centimetri.

Consultare la Scheda Tecnica sul sito [inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it) prima di acquistare il prodotto.

**Lucernario aerante** INOX  
Per cavedi e bocche di lupo

WARRANTY PROGRAM



Comprova l'acquisto registrando il tuo prodotto su [inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it) e ottieni la Garanzia Gold della durata di 14 anni

Rivenditore autorizzato



**Non più la vecchia solita griglia**  
[inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it)