

Specifiche tecniche

Aspiratore elettrico IN-OUT per Lucernario aerante



Descrizione del prodotto

Aspiratore elettrico alimentato a 24V installabile in corrispondenza delle prese d'aria di Lucernario aerante. Composto da due ventilatori per l'espulsione o l'immissione di aria.

Materiali

Acciaio inossidabile AISI 304 - plastica

Indice Scheda Tecnica

Pag. 2 - Specifiche tecniche

Pag. 3 - Installazione

Specifiche tecniche

Dati operativi elettrici (per ciascun ventilatore)

Voltaggio	24 V (Il trasformatore va acquistato separatamente)
Tipo di corrente	DC
Consumo di energia	6.2 W
Consumo di corrente	260 mA

Dati forniti dalla casa produttrice

Cablaggio

Filo rosso	+ IN
Filo bianco	+ OUT
Filo nero	-
Filo giallo	GND

Prestazioni

Portata d'aria massima	70 m ³ /h
------------------------	----------------------

Dati forniti dalla casa produttrice

Rumorosità	L'aspiratore può risultare rumoroso. Il suono è simile ad un sibilo. Se necessario installare un potenziometro per regolare la potenza e ridurre il rumore.
------------	--

ATTENZIONE

Azionare solo un ventilatore per volta.

**Segui queste istruzioni per l'installazione
ESCLUSIVAMENTE sui Lucernari aeranti gamma INOX con codifica K**



Utente 1: Dall'interno, svitare a partire da sinistra, la prima e la seconda vite



Utente 2: Dall'esterno allentare il dado con una chiave da 8



Utente 1: Infilare la piastra in corrispondenza delle barre filettate



Utente 1: posizionare l'aspiratore in modo che le barre filettate attraversino i fori



Utente 2: Inserire la rondella e il dado autobloccante e serrare con la chiave



Utente 2: Usare il cacciavite per fare maggiore forza e assicurare la tenuta



Procedere al cablaggio.

Le immagini potrebbero mostrare un prodotto differente

**Segui queste istruzioni per l'installazione
sui modelli SARTORIALI e sulla gamma INOX con codifica P**



Utente 1: Dall'interno, appoggiare la control-piastra e segnare i fori con un pennarello.



Utente 1: Forare la rete microforata in corrispondenza dei segni.



Utente 1: Inserire l'aspiratore con la ventola rivolta verso il basso e mantenerla premuta.



Utente 2: Dall'esterno, infilare la control-piastra.



Utente 2: Avvitare i dadi autobloccanti con le dita.



Utente 2: Serrare i dadi con la chiave e fare leva con un cacciavite oppure una brugola.



Procedere al cablaggio.

Le immagini potrebbero mostrare un prodotto differente

Grazie di aver acquistato i nostri accessori *Lucernario aerante*.

Il prodotto e il marchio *Lucernario aerante*® sono proprietà di Bottega del ferro.

Bottega del ferro si riserva tutti i diritti di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.

Questo documento e tutti gli altri relativi ai prodotti *Lucernario aerante* e *Lucernario aerante INOX* sono reperibili sui siti www.lucernarioaerante.it e inox.lucernarioaerante.it.



Bottega del ferro
Via del Boscone, 8
25014 Castenedolo (BS) Italia
T. +39 030 2731985
F. +39 030 2130930
info@bottegadelferro.net
www.bottegadelferro.net
www.lucernarioaerante.it